



طریقه کونیکشن (فعال کردن) افغان تیلی کام

ترتیب کوونکی : ظفرخان « اهتمام »

1- چپ کلیک بالای ستارت مینو__ چپ کلیک بالای کنترول فایلن__ رایت کلیک بالای اوپن__ چپ کلیک بالای فون & مودیم__ چپ کلیک به مودیم__ اگر سابقه خراب یا زیاد باشد کلیک به ریمو میشود در غیران ویا بعداز ریمو__ کلیک به ادمودیم کلیک به don't detect my modem تیک مارک داده شود و مودیم 33600 ادشود نیکس و فینش شود کام ون ویاتودرپارت انتخاب شود صبرکن میآیدو باز فینش میزنیم و اوکی کرده ← کلیک به پروپتیز ← کلیک به ادوانستید کوددراز داده `at+fclass=0;at+crm=2;at$cmdr=3`

میرویم کلیک به چینج پاراپتیز نموده درپائین flow control را نن None سلیک کرده اوکی__ اوکی__ اوکی را لغت نموده صفحه راکلوز میکنیم؛

2- در دیسکتاپ بالای مای نیت ورک پلاس رایت کلیک__ چپ کلیک بالای اوپن در آفشن دوم چپ کلیک به view network connections نیکس چپ کلیک به کریت آ نیو کونیکشن، چپ کلیک به نیکس، چپ کلیک به نیکس صفحه جدید میآند در صفحه اول حلقه اول سلیک شود نیکس در صفحه دوم خانه دوم انتخاب شود نیکس در صفحه سوم خانه اول انتخاب شود یعنی تکی داده نیکس در قسمت IPS Name در خانه Afghantelecom نیکس در فون نمبر #777 next در یوزرنیم test@pdsntest.com در پاسورد aaa و در تکرار پاسورد هم aaa داده شود بعد نیکس در آد تیک مارک برای شارکت در صفحه دیسکتاپ داده شود - فینش، کلوز، و باز کلوز دایل اف شود.

3- کلیک راست به شارکت افغان تیلی کام__ کونیکت__ درپائین سوم، چپ کلیک به پروپرتیز__ چپ کلیک بالای کانفیگور configure در آنجا 115200 به حال خود باشد در قسمت Enabl ha flow ... تیک مارک دور شود اوکی باز اوکی شود دایل کلیک شود انترنیت فعال میگردد؛

« مبارک دی شه »